



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



CEC

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



За да сте сигурни, че вашият санитарен продукт работи безпроблемно и дългогодишно, моля следвайте внимателно тези препоръки, тъй като всички повреди, причинени от лоша поддръжка, не са покрити от гаранцията.

По-голямата част от продуктите могат да се почистват с топла вода, мек сапун и чиста мека кърпа.

Не е необходимо използването на абразивни почистващи тампони, телена вата или кърпи от микрофибър за почистване на продукта.

Избягвайте интензивно почистване.

Абразивни или силни почистващи продукти, съдържащи амоняк, белина, алкохол, багрила, киселини (солна, мравчена киселина, фосфор, хлор или оцетна киселина) ще се отрази вредно на покритието.

Ако използвате почистващ препарат със спрей, нанесете почистващия препарат върху мека кърпа, никога не пръскайте директно върху продукта, тъй като почистващият препарат може да навлезе в процепи и отвори и да причини повреда.

Остатъци от тоалетни принадлежности, като течни сапуни, душ гелове, шампоани, бои за коса, парфюми, червила и лак за нокти също могат да причинят повреда.

Внимателно ги почистете, като използвате методите по-горе.

Ако е необходим специализиран почистващ препарат, винаги следвайте инструкциите, предоставени върху почистващия продукт, включително начин на приложение и дозировка.

Винаги тествайте почистващия препарат върху незабележимо място, преди да го нанесете върху цялата повърхност.

Оставете препарата да действа върху продукта за продължителен период от време. След почистване се изплаква обилно с чиста вода.

Уверете се, че специализираните почистващи препарати се нанасят само върху конкретната зона и не влизат в контакт с други материали, които могат да бъдат засегнати от него.

Не препоръчваме смесването на различни почистващи препарати.

След почистване подсушете с мека кърпа.

За допълнителна специфична информация за грижи и поддръжка, моля, вижте спецификациите на отделните продукти, където е приложимо.

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

За да гарантирате вашия продукт за санитарен фаянс работи безпроблемно и дългогодишно, моля, следвайте тези препоръки внимателно, тъй като всички щети в резултат на лоша поддръжка, не се покриват от гаранцията.

Продуктът може да се почиства с топла вода, мек сапун и чиста мека кърпа.

Уверете се, че почиствате по посока на зърното.

Не е необходимо да използвате абразивни почистващи тампони, телена вата или кърпи от микрофибър за почистване на продукта.

Избягвайте енергичното почистващо действие.

Абразивни или силни почистващи продукти, съдържащи амоняк, избелващи средства, алкохол, оцветители, киселини (солна, мравчена, фосфорна, хлор или оцетна киселина) ще бъде вредно за покритието на продукта.

Ако използвате спрей за почистване, нанесете почистващия препарат върху меката повърхност на кърпа, никога не пръскайте директно върху продукта, тъй като почистващият препарат може да навлезе в пролуки и отвори и да причини повреда.

Остатъци от тоалетни принадлежности като течни сапуни, душ гелове, шампоани, бои за коса, парфюми, червило, пена за бръснене и лак за нокти също могат да причиняват щети, внимателно ги почистете, като използвате методите по-горе. Не оставяйте елементи от въглеродна стомана в контакт с неръждаема стомана, особено ако е мокра.




Ако е необходим специализиран почистващ препарат, винаги следвайте инструкциите предоставен на почистващия продукт, това ще включва нанасяне и дозировка.

Винаги преди това тествайте почистващия препарат на незабележимо място, нанасяйки върху цялата повърхност, не оставяйте препарата да остане върху продукта за определен период от време. След почистване изплакнете обилно с чиста вода.

Не бихме препоръчали смесването на различни почистващи препарати.

Неръждаемата стомана може да се обезцвети, ако остане в контакт със соли или киселини за продължителни периоди.

След почистване подсушете с мека кърпа.



ХРОМИРАНИ И СПЕЦИАЛНИ ПОКРИТИЯ



За да гарантирате, че вашият продукт за санитарен фаянс работи безпроблемно и дългогодишно, моля, следвайте тези препоръки внимателно, тъй като всички щети в резултат на лоша поддръжка, не се покриват от гаранцията. Продуктът може да се почиства с топла вода, мек сапун и чиста мека кърпа. Почиствайте постепенно и нежно. Не е необходимо да използвате абразивни почистващи тампони, телена вата или кърпи от микрофибър за почистване на продукта. Избягвайте енергичното почистване, тъй като това може да допринесе за повреждане и отстраняване на покритието. Абразивни или силни почистващи продукти, съдържащи амоняк, избелващи средства, алкохол, оцветители, киселини (солна, мравчена, фосфорна, хлор или оцетна киселина) ще увредят покритието на продукта. Ако използвате спрей за почистване, нанесете почистващия препарат върху мека кърпа, никога не пръскайте директно върху продукта, тъй като почистващият препарат може да навлезе в пролуки и отвори и да причини щети. Не позволявайте на почистващия препарат да остане дълго време върху продукта. След почистване изплакнете обилно с чиста вода. Ако върху вашия продукт се е натрупал варовик, не се опитвайте да го премахнете механично (чрез остъргване), тъй като това може да повреди защитния лак и да доведе до допълнителни щети. Няколко последвани приложения на лимонov сок (не концентрат) или бял оцет, и обилно изплакване с чистата вода ще помогне за отстраняването му. След почистване подсушете с мека кърпа.

